Лабораторная работа 3.2.2* Резонанс токов

Хомутов Андрей, группа Б06-903 21 сентября 2020 г.

Цель работы

- 1. Изучение параллельной цепи переменного тока
- 2. Наблюдение резонанса токов

В работе используются

Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), разделительный понижающий трансформатор, емкость, дроссель с пе- ременной индуктивностью, три амперметра, вольтметр, реостат, электронный осциллограф, омметр, мост переменного тока.

1 Теоретическая часть

Рассмотрим вынужденные колебания в параллельном контуре, одна из ветвей которого содержит индуктивность L, а другая — ёмкость C. Такой контур широко используется в радиотехнике — например, в качестве нагрузки широкополосного усилителя.




Рис. 1: Параллельный контур

Обозначим через r_L активное сопротивление катушки. Активным сопротивлением емкостной ветви контура обычно можно пренебречь. Рассмотрим установившиеся колебания в контуре, когда напряжение на нём меняется по гармоническому закону: $U = U_0 \cos \Omega t$.

Введём обозначения для комплексных сопротивлений (импедансов) индуктивной и емкостной ветвей контура:

$$Z_L = r_L + i\Omega L$$
 и $Z_C = rac{1}{i\Omega C}$

Тогда полный импеданс контура может быть найден по правилу сложения параллельных сопротивлений:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1 - (\Omega/\omega_0)^2 + ir_L \Omega C}{r_L + i\Omega L}$$

где — ω_0 собственная частота колебательного контура ($\omega_0^2 = 1/(LC)$). Сопротивление контура равно модулю импеданса Z:

$$R_{\rm pe3} = |Z|_{\rm pe3} = \frac{L}{Cr_L} \sqrt{1 + \left(\frac{r_L}{\omega_0 L}\right)^2}$$

В случае, когда активная часть импеданса индуктивной ветви много меньше реактивной $(r_L \ll \omega_0 L)$,

$$R_{\rm pe3} = \frac{L}{Cr_L}$$

Реактивные сопротивления обеих ветвей контура при резонансе равны, поэтому, введя обозначение

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{1}$$

можно записать

$$R_{\text{pe3}} = \frac{\omega_0^2 L^2}{r_L} = \frac{1}{r_L \omega_0^2 C^2} = \frac{\rho^2}{r_L}$$
 (2)

Учитывая, что добротность контура ${\bf Q}$ может быть выражена через активное и реактивное сопротивления:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r_L} = \frac{1}{r_L \omega_0 C} = \frac{\rho}{r_L} \tag{3}$$

получим ещё одну удобную для расчётов резонансного сопротивления формулу:

$$R_{\rm pes} = Q \cdot \rho \tag{4}$$

При резонансе значения токов в ветвях контура $I\ L$, рез , $I\ C$, рез и полного тока в контуре I рез связаны с напряжением на контуре простыми соот- ношениями:

$$I_{L,\text{pe3}} = \frac{U}{\omega_0 L} = \frac{U}{\rho} \tag{5}$$

$$I_{C, \text{ pes}} = U\omega_0 C = \frac{U}{\rho} \tag{6}$$

$$I_{\rm pe3} = \frac{U}{Q\rho} \tag{7}$$

Из этих выражений видно, что при резонансе токи в индуктивной и ем- костной ветвях контура одинаковы и в Q раз больше тока в общей цепи:

$$Q = \frac{I_{C, \text{ pe3}}}{I_{\text{pe3}}} = \frac{I_{L, \text{pe3}}}{I_{\text{pe3}}} \tag{8}$$

1.1 Экспериментальная установка

В работе изучается параллельный контур, одна из ветвей которого содержит индуктивность L, другая емкость C. Через r_L обозначено активное сопротивление катушки, которое включает в себя как чисто омическое сопротивление витков катушки, так и сопротивление, связанное с потерями энергии при перемагничивании сердечника катушки. Активным сопротивлением емкостной ветви контура можнопренебречь, т. к. используемый в работе конденсатор обладает малыми потерями.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Напряжение от сети (220 В, 50 Гц) с помощью ЛАТРа через понижающий трансформатор Тр подается на параллельный контур, содержащий конденсатор ($C=120~\text{мк}\Phi$) и катушку, индуктивность которой зависит от глубины погружения сердечника. Полный ток в цепи измеряется с помощью многопредельного амперметра A1; для измерения токов в L- и C-ветвях используются два одинаковых амперметра A2 и A3; напряжение на контуре контролируется электронным вольтметром V. Последовательно с контуром включен резистор r - реостат с полным сопротивлением $\simeq 100~\text{Ом}$.




Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Для наблюдения за сдвигом фаз между полным током и напряжением на контуре используется осциллограф. Сигнал, пропорциональный току, снимается с резистора г и подается на вход Y осциллографа. На вход X подается напряжение непосредственно с контура. При наличии сдвига фаз между этими напряжениями на экране виден эллипс, а при нулевом сдвиге фаз эллипс вырождается в прямую.

2 Практическая часть

2.1 Снятие показаний приборов

Во время выполнения лабораторной работы были выполнены следующие действия:

- Были сняты показания сил тока вцелом в цепи, на катушке индуктивности и на конденсаторе (на амперметрах A1, A2, A3 соответсвенно). Соответсвующие результаты занесены в таблицу 1. Последней строчкой указаны значения для резонансных токов (ток на катушке был измерен на более точном пределе измерений). У всех трех амперметров класс точности составлял 0,5 едениц (следовательно, погрешностью измерения тока можно считать половину цены деления прибора).
- Далее на месте была оценена добротность контура Q по формуле (8).

• Были измеренны сопротивление витков катушки с помощью омметра. Также с помощью моста E7-8 были измеренны сопротивление катушки r_L и резонансное значение индуктивности L. Соответсветсвующие значения занесены в Таблицу 2.

Таблица 1: Измерение токов

L, mm	I, A	I_L , A	I_C , A
10	0,43	0,01	0,44
15	$0,\!34$	0,10	0,44
20	$0,\!29$	0,20	0,44
25	$0,\!26$	0,22	0,44
30	$0,\!24$	0,24	0,44
35	$0,\!21$	0,27	0,44
40	$0,\!19$	0,30	0,44
45	$0,\!16$	0,33	0,44
50	$0,\!13$	0,36	0,44
55	0,11	0,38	0,44
60	0,05	0,42	0,43
65	0,05	0,45	0,44
70	0,08	0,50	0,44
75	$0,\!13$	0,54	0,44
80	$0,\!17$	0,59	0,44
85	$0,\!22$	0,65	0,44
90	$0,\!29$	0,71	0,44
95	0,36	0,78	0,44
100	$0,\!42$	0,84	0,44
62	0,06	0,43	0,43

Таблица 2: Характеристики цепи

f, кГц	L, мГн	R, Ом	
1	66,56	38,2	
50	75.69	3,53	
R, Om	4,05		
Q	$7,48\pm0,24$		

2.2 Обработка результатов измерений

На рисунке 3 проиллюстрирована зависимость токов через амперметры от глубины погружения сердечника катушки (за нуль принято положение в котором сердечник полностью опущен, полностью вынут он при x=15 cm). Естественно что в момент резонанса токи через конденсатор и катушку сравниваются, а общий ток в цепи достигает своего минимума. Резонансные значения на графике отмечены пустым ромбом.




Рис. 3: Зависимость токов от глубины погружения сердечника катушки

1. Зная добротность цепи можно по формулам (4) и (7) расчитать:

$$R_{\rm pe3} = \frac{U}{I_{\rm pe3}} = 174 \pm 10 \,\Omega$$

Из формулы (3):

$$L_{pe3} = \frac{1}{4\pi^2 \nu_0^2 C} = 84,4 \,\mathrm{mTH}, \ r_L = \frac{1}{2\pi \nu_0 \mathrm{QC}} = 3,55 \pm 0,11 \,\Omega$$

2. Резонансная индуктивность из (5):

$$L_{
m pe3} = rac{U}{\omega_0 I_{L,
m pe3}} = 74 \pm 5\,{
m M}\Gamma{
m H}$$

3. Построеная в масштабе векторная диаграма для токов и напряжений приведена на рисунках 4 и 5. Из нее мы можем рассчитать значения сопротивления индуктивности катушки, значения занесены в таблицу 3.




Рис. 4: Общий план

Рис. 5: Приближенный план

Таблица 3: Сравнение методов

	Омметр	Мост Е7-8	$f(U_{res}, I_{L,res})$	f(Q)	Вект. диаг.
r_L, Ω	4,05	3,53	_	$3,55 \pm 0,11$	3,02
L, мГн	_	75,69	74 ± 5	84,4	73,2

3 Выводы

Как видно из таблицы 3, в эксперименте имелась возможность расчитать сопротивление и индуктивность катушки различными способами. Трудно поддается объяснению тот факт, что сопротивление измеренное с помощью омметра меньше сопротивления измеренного на мосту. Теоретически наиболее точное значение для L можно было получить из формулы (2), так как оно было выведено лишь из того факта, что реактивные сопротивления обоих элементов в резонансе равны. Однако как раз оно наиболее отлично от остальных, что, возможно(?), объясняется падением емкости конденсатора со временем. расчет же через резонасные значения напряжения и тока и через векторные диаграмы для индуктивности дал значения близкие к измеренным на мосту